

# K8

## Collante-rasante in polvere, per pannelli isolanti dei sistemi a cappotto.

### Campi d'impiego

---

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in polistirolo.

#### Supporti:

- Laterizio e termolaterizio
- Murature miste o in pietra
- Calcestruzzo
- Blocchi in calcestruzzo
- Predalles
- Intonaci vecchi o nuovi

#### Non applicare su:

- Supporti deboli, instabili o sfarinanti
- Supporti soggetti a fenomeni d'umidità di risalita
- Metallo
- Pannelli in cartongesso o legno

### Dati di confezione

---

#### Confezioni:

sacco da kg 25

#### Aspetto:

polvere grigia

#### Durata:

- Efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

#### Resa per confezione:

3,6 ÷ 5 mq per incollaggio e rasatura

### Consumo

---

#### Prodotti

K8 per incollaggio

K8 per rasatura

#### Consumi

2÷3 kg/mq

3÷4 kg/mq

### Caratteristiche di messa in opera

---

Acqua d'impasto: 18÷20%

Tempo di riposo dell'impasto: 10 min

Tempo di vita dell'impasto (Pot life): 6 ore

Tempo di attesa per ancoraggio: 1÷3 gg

Tempo di attesa per strato di rasatura dopo stuccatura della testa dei tasselli: 1÷3 gg

Tempo di attesa per finitura colorata: 7 gg

*Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato a 22 °C e 50% di U.R. e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.*

---

## Attrezzi

---

- Miscelatore meccanico
- Cazzuola
- Spatola in acciaio dentata e liscia
- Grattone

## Preparazione dei supporti

---

Il supporto deve essere regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati.

## Applicazione

---

- Impastare con miscelatore a basso numero di giri ogni sacco da 25 kg con circa 5 lt di acqua pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.  
Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti, quindi mescolare prima dell'utilizzo.
- Applicare **K8** sui pannelli isolanti per cordoli perimetrali e punti centrali, posizionare i pannelli orizzontalmente a giunti verticali sfalsati lisciandoli e battendoli accuratamente.
- Attendere da 1 a 3 giorni prima di procedere al fissaggio meccanico con appositi tasselli.
- Stuccare la testa dei tasselli, quindi, ad avvenuta maturazione dell'adesivo-rasante, regolarizzare il fondo con grattone abrasivo e procedere alla realizzazione dello strato di armatura applicando due mani di **K8** con interposta rete in fibra di vetro.
- Attendere almeno 7 giorni prima di applicare il rivestimento colorato.

## Avvertenze e raccomandazioni

---

- Temperatura d'impiego +5°C ÷ +35°C
- Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata o in caso di forte vento o pioggia battente
- Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l'applicazione